

Pulsador pedal

Ref.: 000274



Igual que el pedal de una máquina de coser, este pulsador se activa pisándolo con el pie.

Dimensiones: 64 x 87 x 15 cm. Cable de 3m.



Eneso Tecnología de Adaptación S.L. · (+34) 951 137 145 · www.eneso.es