

Activity Play

Ref.: 001297



Activity Play permite diseñar actividades guiadas por la voz.

Consta de 2 partes: por un lado, una unidad de control con forma de mando ergonómico y altavoces integrados; por otro, 9 sensores identificados con un número y un color. Estos sensores llevan una ventosa en la parte posterior para poder fijarlos en diferentes superficies.

Al pasar el sensor por encima de los sensores se activará una respuesta dependiendo del modo en el que se encuentre el mando. Las actividades van desde reconocimiento de números, frutas o animales a juegos de cálculo, lógica, memoria o juego en equipo.

Ideal para tanto niños como para ejercitar la mente de personas mayores.

Funciona con tres baterías AAA no incluidas.



Eneso Tecnología de Adaptación S.L. · (+34) 951 137 145 · www.eneso.es